[スマートフォン版] 専用アプリ「Lumitester」取扱説明書 目次

①本体との接続方法

# ②検査ポイントの設定方法

③<u>測定者の設定方法</u>

④<u>測定方法</u>

# ⑤<u>グループ間シェアの使い方</u>



本体との接続方法

#### ①ルミテスター本体のBluetoothをONにする



\$

₿

### ②ルミテスター本体の画面にBluetoothマークが出ているか #0004

確認をする

③左上の三本線をタップ



#### ④左下のルミテスターのアイコンをタップ



### 本体との接続方法

④「未接続のルミテスター」に表示されているシリアルNoをタップ

- > 表示されない場合は、更新マークをタップ
- 一度接続されたルミテスターは 「ペアリング済のルミテスター」に表示されます

4G	17:22	47% 🔳 ,
ルミテ	スター接続	Ē
テスターを選ん ターはペアリン ルミテスターと て選択してくだ	でください。過去 グ済みのルミテス: 接続する場合は、: さい。	に接続したことが ターから選択でき 未接続のルミテス
グ済のルミテス	、ター	
ルミテスター		更新マーク
ster 184105	3130010S	
	4G ルミテ テスターを選ん ターはペアリン レミテスターと で選択してくだ グ済のルミテス ster 184105	19 17:22 ルミテスターを選んでください。過去 ターはペアリング済みのルミテス レミテスターと提続する場合は、: グ済のルミテスター ster 1841053130004S ster 1841053130010S







# 本体との接続方法

■接続が上手くいかない場合■

画面上に接続方法について説明が表示されるので、その支持に従って 操作して下さい。

新しい本体との接続手順
本体の電源ボタンを長押しし、"BLE Pairing Mode"を表示してください
BLE Pairing Mode
Connected 1
本体の下ボタンを"Information"が表示されるまで押してください
Information 1901_05313_00018

■一度スマートデバイスに繋いだルミテスターを、違うスマートデバイスに繋ぐ場合■

①ルミテスター本体の電源ボタンを長押しして、

「BLE Pairing Mode」を選択

(STARTボタンで選択)

 ②「New Connection」を選択すると カウントダウンが始まります。

③ルミテスター本体がカウントダウンしている間に 「未接続のルミテスター」に表示されている シリアルNoをタップ。



# 検査ポイントの設定方法

①画面右下の「+」をタップ





③検査ポイントを設定

変更があれば、検査対象をタップして 編集

- ▶ 該当する検査ポイントが無ければ、 カメラのアイコンを選択し、写真画像を 設定できます
- ▶ 検査箇所を複数設定する場合は、 「+」をタップすれば、増やせます。



SoftBank 4G

17:25

45% 🔳

# 検査ポイントの設定方法

⑥検査ポイント名、基準値に変更が ある場合は、タップして設定ができます。

> !注意! 測定データは検査ポイント名と連動してますので、 検査ポイント名を変更すると その検査ポイント名に割り当てられた測定データは 見れなくなります。

⑦「OK」をタップして設定終了

III SoftBank 40	9 17:25	45% 🔳 '
<	検査ポイントの	設定
推奨する検査ポ 由に変更できま	イントと基準値です。検査 す。後からでも設定可能で	ポイント・基準値は自 す。
		基準値とは? (?)
Aホテル	Bホテル 0	ホテル セットを編集
まな板	Ī	-
	基準值1 500	III
	基準値2 1,000	
冷蔵庫	፤取っ手	<del>命</del>
	基準值1 500	
	基準値2 1,000	
		+
	ок	

### 測定者の設定方法

①画面左上の三本線をタップ

②「測定者の設定」をタップ

③測定者名をタップし、氏名を入力。 アイコンをタップすると、アイコンの変更が

 $\otimes$ 

2

1

測定者アイコンの変更

-

6

P

「イコンを設定しわかりやすくしましょう。

2

2

1

できます。

▶「+」をタップすると 測定者が追加できます

④「OK」で完了



+



### 測定方法

①検査する対象をタップ v = 企画G  $\otimes$ 7 Q 📴 Aホテル . ÷ × すべて Aホテル 冷蔵庫取っ手 Bホテル ※事業所を数箇所設定してる場合は、 Cホテル × 2,530 **不合格** 2019-01-17 11:48:47 Dホテル まず※の部分で事業所を選択し、 まな板
ま
な
板
 検査する対象をタップします。 323 0 2019-01-17 11:10:45 本解説では「Aホテル」の「冷蔵庫の取っ手」 \_\_\_ 包丁 を指定しています。 +

②「測定スタート」をタップ



A Q

<u>نې</u>

I SoftBank

44% 🔳

③検査した試薬をルミテスターSmartに入れます

※このとき、本体のSTARTボタンは押さないで下さい。 アプリ上に数値が記録されません。 もし押してしまったら、再度①、②を繰り返し、後で 「アプリを使わずに測定した場合」の方法で数値を削除します。 もしくは「アプリを使わずに測定した場合」をご覧下さい。





④「測定スタート」をタップ



### ⑤結果が表示されるので、「保存する」をタップ



■アプリを使わずに測定した場合(機械のSTARTボタンで測定した場合)■

①画面左上の三本線をタップ

②「データ読込」をタップ







# グループ間シェアの使い方

### ■他拠点のデータを収集する場合■

①画面左上の三本線をタップ



ISoftBank 4G

 $\otimes$ 

### ②「グループ間シェア」をタップ



17:50

~

44% 🔳

Q 💽



#### ②「編集」をタップしてグループ名を設定

# グループ間シェアの使い方

③「OK」をタップ



17:56

グループ間シェア

グループを組むことで検査ポイントや測定結果を相互で確認する ことができます。

43%

III SoftBank 4G

<

④「グループに招待」をタップし、招待する 人の登録アドレスを入力します。



# グループ間シェアの使い方

### ■グループ間シェアで招待を承認する場合■

∦ 100	9:41 AM	ketch 🗢 9:4
	ブループ	- グル
できます。 なります。	ご確認いただくことがで くらいの長さの文章にな	解析結果をグラフでご確 簡単な説明で、三行くら)
	設定	解析
的旗艦工場	国内加	グループ名
C	オン	相互閲覧権限
ループに	グループを解散 グル	Ø11-
	ステータス	部署/店舗/工場 メールアドレス
	グループ作成者	関東工場 kamtou@olala.com
	承認済 2018.05.2018:00	関西工場 kamtou@olala.com
	$\otimes$	中部工場 kamtou@olala.com
, <b>D</b>	未承認 2018.05.2018:00	東北工場 kamtou@olala.com
		九州工場

\$ 100% 📖

ループに招待

### ■グループ間シェアで出来る事■

「解析」で合格率の比率、他拠点のデータを収集する事ができます。

